

ELBI VVB type BST

Tilslutninger:

- 1 Fremløb sol
- 2 Retur sol
- 3 Fremløb kedel
- 4 Retur kedel
- 5 Koldt vand
- 6 Varmt vand
- 7 Cirkulationsstuds
- 8 Følerlomme
- 9 Følerlomme sol
- 10 Tilslutning el-patron
- 11 Magnesium anode
- 12 Anodetester
- 13 Koldt vandstilslutning

